

この度は、『ぱちんこ倉庫館』で商品ご購入いただきましてありがとうございます。

商品が届いたら下記の確認作業を行ってください。

- 1 電源コードを差し込み液晶画面が表示されることをご確認ください。
- 2 ハンドルを廻しハンマーが動作していることをご確認ください。

基本操作

■ 通常セットをご購入のお方

台後ろの下部に玉箱（ドル箱）を置き、後ろの上皿より玉を入れてください。（玉が流れ落ちてしまう場合は、玉流しレバーが十分に掛かっていないので、再確認を行ってください。今入れた玉が賞球となって正面に払い出される玉です。）台裏の玉が少なくなると賞球が正常に払い出されなくなる原因になりますので、上皿は常に玉が十分に入っている状態にしてください。以上のセットが出来ましたら、遊戯可能となります。

※玉箱（ドル箱）は常に後面下部にセットしてください。
※機種によっては玉流しレバーが無い場合もございます。

■ 裏玉循環式をご購入のお方

台正面の上皿に付属の玉を入れて遊戯を開始してください。打った玉はすべて台正面の上皿に戻ります。

※玉の補充は不要となります。

※玉の入れすぎにはご注意ください。

※台の極端な傾きは玉詰まりの原因となります。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

前面ガラス戸の開け方

- 左（時計回り逆）に廻した場合：台の前面カギ穴へ付属しているカギ（流通キー）でガラス戸が開放いたします。
- 右（時計まわり）に廻した場合：台の枠から扉全体が開放いたします。（重量がありますのでご注意ください。）

このような場合は

■ 正常に動作しない場合

運搬中の衝撃でコネクター等が抜けかけている場合がございますので配線等ご確認ください。

■ 台を処分したい場合

パチンコ・スロット台は産業廃棄物になります。（絶対に不法投棄は行わないでください。）

処分をお考えの際は当店へご連絡ください無料処分いたします。（送料はお客様負担となりますご注意ください。）

※処分台を送られる際は事前連絡を必ず行ってください。

■ 到着時の破損

ガラス割れ・本体の破損・初期不良が発生した場合は、お手数ですがお客様より配達をした運送業者へご連絡をお願い致します。運送会社が破損台の回収した後に当店からお客様へご連絡を行い迅速に対応いたします。

長くご愛用頂く為に

- 定期的に台の清掃を行ってください。ホコリなど溜りますと遊戯に影響が出ます、念入りに取り除いてください。
※清掃を行う際は必ずコンセントから電源プラグを抜いて作業してください。（感電する恐れがある為）

ご使用になるとき



警告

- 修理・改造・分解は行わないこと。 ■ 雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと。感電の原因になります。
- 電源コードに重たい物を載せたり挟んだりしないこと。 ■ 無理に曲げたり束ねたりしないこと。（火災の原因）
- 電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリが付着している場合は、電源プラグを抜き取り除くこと。
- 電源プラグは家庭用 100V（交流）のコンセントに接続すること。以外は破損・火災・感電の原因になります。

このパチンコ用簡易説明書は大切に保管してください。

質問・お問い合わせ等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

当店営業時間 AM11:00 ~ PM6:30（土日・祝日定休日）