

この度は、『ぱちんこ倉庫館』で商品ご購入いただきましてありがとうございます。

**商品が届いたら電源を入れて下記の確認作業を行ってください。**

- 1 メダルは正常に受け付けるか。
  - 2 正しく払い出しは行われるか。
  - 3 音は正常に出ているか。
  - 4 レバー類・ボタンに異常はないか。
- 正常動作を確認後、設定キーを鍵穴に入れて設定変更を行ってください。

※設定キー・ドアキーは、簡易説明書の封筒の中に入っています。

## 設定変更

■ 以下の順番で変更ができます。

- ① 電源スイッチが[OFF]の状態 → 設定キーを挿します。 → 右に廻して電源を[ON]にします。
  - ② 台の正面又は台中に設定値が表示されていますので確認後、[リセットボタン]を押すことで設定値が動きます。
  - ③ 設定値をお好きな設定にしたら、台正面のスタートレバーを叩くことで設定値が[決定]されます。
  - ④ ①で動かした設定キーを左に廻して元の状態[OFF]にします。設定キーを抜いて設定完了です。
- ※設定値が消えない場合や、設定が上手くいかない場合は、最初からやり直してください。

## 音量調整

- ドアを開放状態で内側にあるスピーカーから配線をたどって行くと、銀色のツマミ式ボリュームがあります。こちらが当店で取り付けた音量調整ボリュームになります。ツマミを廻すことで音量が可変します。※ボリュームの所には「ボリューム」と赤い字で書かれたシールが貼ってあります。

## エラー解除方法

### ■ 一般的なエラー発生時

基本的に[リセットボタン]を押して頂ければ解除できます。

※リセットボタンを押しても直らない場合は、[設定変更]することで解除できます。

### ■ コイン投入時のエラー発生時

コインが詰まっている可能性が考えられます。台を扉を開けてコインの通り道(セレクター)をご確認ください。

## 異常かな?って思った時は

- 商品が届いてしばらく正常に遊べても、**運送中にショックなどでコネクターが抜け掛かっている**場合があります。異常が発生した場合はコンセントから**電源プラグを抜いて**、配線等をご確認ください。
- ホコリなどによる影響で異常が出る場合もございます。定期的に清掃を行ってください。※感電防止の為にコンセントから**電源プラグを抜いて作業**を行ってください。

## このような場合は

### ■ 正常に動作しない場合

運搬中の衝撃でコネクター等が抜けかけている場合がございますので配線等を再度ご確認ください。

### ■ 台を処分したい場合

パチンコ・スロット台は産業廃棄物になります。(絶対に不法投棄は行わないでください。)

処分をお考えの際は当店へご連絡ください無料処分いたします。(送料はお客様負担となりますご注意ください。)

※処分台を送られる際は事前連絡を必ず行ってください。

### ■ 到着時の破損

ガラス割れ・本体の破損・初期不良が発生した場合は、お手数ですがお客様より配達をした運送業者へご連絡をお願い致します。運送会社が破損台の回収した後に当店からお客様へご連絡を行い迅速に対応いたします。

## ご使用になるとき



## 警告

- 修理・改造・分解は行わないこと。
- 雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと。感電の原因になります。
- 電源コードに重たい物を載せたり挟んだりしないこと。
- 無理に曲げたり束ねたりしないこと。(火災の原因)
- 電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリが付着している場合は、電源プラグを抜き取り除くこと。
- 電源プラグは家庭用100V(交流)のコンセントに接続すること。以外は火災・感電の原因になります。

**このスロット用簡易説明書は大切に保管してください。**

**質問・お問い合わせ等ございましたら、お気軽にご連絡ください。**

**当店営業時間 AM11:00 ~ PM6:30 (土日・祝日定休日)**