

この度は、『ぱちんこ倉庫館』で商品ご購入いただきましてありがとうございます。

～ 当店をご利用いただきましたお客様へごあいさつ～

当店では「お客様の喜ぶ姿」を「事業運営の活力」また「宝」としております。

新しいサービスをお客様と向き合いながら考え、そして実現させることを常に目標にして社員一同努めております。

これからも「ぱちんこ倉庫館」との末永いご縁をどうぞよろしくお願いいたします。

敬具

卓上パチンコ簡易取扱説明書

商品が届いたら下記の確認作業を行ってください。

- 1 コネクタ類の緩みがないか確認してから電源プラグに差し込んでください。
- 2 電源コードを差し込み後、液晶画面が表示されることをご確認ください。

はじめに

- 本体の設置場所はより安定した場所でご使用ください。※転倒しないようご確認ください。
- 卓上パチンコの各配線箇所、コネクタ等の緩みや差し込み不良断線などが無いかご確認ください。
※動作確認後に出荷しておりますが、運送途中でコネクタ類の緩みが出る場合がございます。

遊ぶ前の準備

- ぱちんこ倉庫館で販売している商品は一般家庭用電源（100V）で動作いたします。
- 本体の電源スイッチが[OFF]であることを確認した上で、電源プラグを差し込んでください。
- 電源プラグを確実に差し込んだら、本体の電源スイッチを[ON]にしてください。

遊び方

- 卓上型パチンコの場合はコントロールボックスにて操作を行います。
※コントロールBOXの操作方法は別紙をご覧ください。

このような場合は

- 正常に動作しない場合
運搬中の衝撃でコネクタ等が抜けかけている場合がございますので配線等ご確認ください。
- 台を処分したい場合
パチンコ・スロット台は産業廃棄物になります。（絶対に不法投棄は行わないでください。）
処分をお考えの際は当店へご連絡ください無料処分いたします。（送料はお客様負担となりますご注意ください。）
※処分台を送られる際は事前連絡を必ず行ってください。
- 到着時の破損
ガラス割れ・本体の破損・初期不良が発生した場合は、お手数ですがお客様より配達をした運送業者へご連絡をお願い致します。運送会社が破損台の回収した後に当店からお客様へご連絡を行い迅速に対応いたします。

長くご愛用頂く為に

- 定期的に台の清掃を行ってください。ホコリなどは遊戯に影響が出ます念入りに取り除いてください。
※清掃を行う際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。（感電する恐れがあります。）

ご使用になるとき



警告

- 修理・改造・分解は行わないこと。 ■雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと。感電の原因になります。
- 電源コードに重たい物を載せたり挟んだりしないこと。 ■無理に曲げたり束ねたりしないこと。（火災の原因）
- 電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリが付着している場合は、電源プラグを抜き取り除くこと。
- 電源プラグは家庭用100V（交流）のコンセントに接続すること。以外は火災・感電の原因になります。

このパチンコ用簡易説明書は大切に保管してください。

質問・お問い合わせ等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

当店営業時間 AM11:00～PM6:30（土日・祝日定休日）